



**MITSunAL**<sup>®</sup>  
Mitsu National Co.,Ltd

# **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

## **Loa kéo Đa năng**

- ① **Delay**  
Nút điều chỉnh độ nhại của Micro
- ② **Chế độ**  
Phím chuyển chế độ Line, Bluetooth
- ③ **Lặp lại**  
Lặp lại bài hát, chọn lặp lại một bài hát hoặc toàn bộ
- ④ **Ghi âm**  
Phím ghi âm tiếng nói vào USB
- ⑤ **Trước**  
Phím tua lại bài hát hoặc đoạn nhạc
- ⑥ **Phát**  
Phím phát bài hát hoặc tạm dừng
- ⑦ **Sau**  
Phím tua đi bài hát hoặc đoạn nhạc
- ⑧ **Khe cắm nguồn DV 12V**  
Khe cắm nguồn bổ sung 12V
- ⑨ **Tín hiệu vào**  
Jack cắm tín hiệu vào của điện thoại, đầu đĩa, tivi...
- ⑩ **Mic1 - Mic2**  
Cổng cắm Micro dây
- ⑪ **MicVol**  
Nút điều chỉnh to, nhỏ của Micro
- ⑫ **Vang Mic**  
Nút điều chỉnh tiếng vang Micro
- ⑬ **Guitar Vol**  
Nút điều chỉnh to, nhỏ của đường cắm Guitar
- ⑭ **Ưu tiên Mic**  
Nút ấn để ưu tiên tiếng Micro
- ⑮ **Guitar**  
Cổng cắm Guitar hoặc các nhạc cụ khác
- ⑯ **Cổng cắm nguồn sạc**  
Cổng cắm sạc nguồn
- ⑰ **Âm lượng**  
Điều chỉnh tiếng to, nhỏ của bài hát hay đoạn nhạc
- ⑱ **Nguồn**  
Nút bật / tắt nguồn theo chế độ chạy ắc quy hay trực tiếp

- ⑲ **Audio Out**  
Tín hiệu âm thanh ra các loa hay thiết bị khác.
- ⑳ **Bass Mic**  
Nút điều chỉnh tăng hoặc giảm tiếng Bass của Micro
- ㉑ **Treble Mic**  
Nút điều chỉnh tăng hoặc giảm tiếng Treble của Micro
- ㉒ **Bật - DC**  
Bật máy theo chế độ chạy Ắc quy
- ㉓ **Bật - AC**  
Bật máy theo chế độ chạy trực tiếp khi cắm nguồn sạc để bảo vệ Ắc quy, nhà sản xuất khuyên khách hàng nên dùng chế độ này khi đang cắm sạc cho máy.

#### **Cách bật Bluetooth:**

- Ấn phím "**Chế độ**" trên bảng điều khiển của loa, màn hình LED chuyển sang hiển thị chữ "- bt -" -> Bật chức năng Bluetooth trên điện thoại hoặc những thiết bị có kết nối Bluetooth, trên màn hình điện thoại hiển thị "MITSUNAL" -> Khi ghép nối thành công sẽ có tiếng Bíp trên loa.

#### **Phím ưu tiên tiếng Mic**

Ấn vào phím "**ưu tiên tiếng Mic**" -> Khi bật Mic nói nhạc sẽ tự động nhỏ lại, khi ta tắt Mic đi thì nhạc sẽ tự động to lên như cũ

#### **Hướng dẫn ghi âm giọng nói vào USB**

Cắm USB vào máy -> giữ phím "**ghi âm**" vài giây lúc đó máy sẽ chuyển về chế độ thu âm -> bắt đầu ghi -> Kết thúc thu âm bằng cách ấn phím "**ghi âm**" lần nữa máy sẽ phát lại đoạn thu âm mà chúng ta vừa ghi xong.

Chuyển đổi giữa nghe nhạc và nghe đoạn thu âm bằng cách ấn nút "**ghi âm**" máy sẽ tự động chuyển đổi để nghe nhạc hoặc nghe đoạn thu âm.

#### **Nguồn sạc:**

Khi cắm dây nguồn, các đèn trong bảng "Hiển thị thời lượng Ắc quy" sẽ sáng lên, tương ứng với các chế độ sau :

**Sạc :** Máy đang được sạc

**Đầy :** Máy đã được sạc đầy

**Yếu :** Ắc quy yếu, yêu cầu cắm dây nguồn sạc